




# XD011-B 机构放大式压电促动器 用户手册

版本 : V1 日期 : 2024. 05



本手册中的内容适用于以下产品：

- XD011-B 机构放大式压电促动器

## 声明

### 感谢您选用芯明天产品！

本用户手册适用于 XD011-B 机构放大式压电促动器产品，为了您顺利、正确的使用本产品，请在使用前仔细阅读本手册，安装及使用过程请按手册中的有关说明进行操作。不当操作可能会使操作者受到伤害或者导致产品的损坏，所以要求整个安装、操作过程均应由具有一定基础、对产品原理有一定了解的专业人员来完成，或者在专业人员的指导下完成。

如未经允许自行对本产品进行拆卸、改造，我公司将不对由此所产生的任何后果承担责任。

对于更改产品型号等虚假销售我公司产品的均属违法行为，请广大用户提高警惕，一经发现要积极举报或与我公司联系，共同打击违法行为，防止上当受骗和经济损失。芯明天一定会追究违法主体与关联方的法律责任。

伴随着技术的不断发展与创新，我公司会根据需要及时将有关最新信息加入到手册中，如有需要请联系我们，或到我们的网站上进行下载，对于给您带来的不便敬请谅解。

# 目录

1. 关于本手册 .....	2
1.1 编写目的和内容 .....	2
1.2 符号及其含义 .....	2
1.3 预期读者 .....	2
1.4 手册丢失补发 .....	2
2. 安全指南 .....	3
3. 产品概述 .....	4
3.1 产品简介 .....	4
3.2 产品特性 .....	4
3.3 外形尺寸 .....	4
4. 工作环境 .....	5
5. 安装及操作 .....	5
5.1 安装与注意事项 .....	5
5.2 操作 .....	6
6. 运输及检验 .....	7
6.1 运输 .....	7
6.2 开箱检验 .....	7
7. 维护与处理 .....	8
7.1 问题处理 .....	8
7.2 日常保养维护 .....	8
7.3 废旧产品处理 .....	8
7.4 驱动线 .....	9
8. 客户服务 .....	9
9. 联系我们 .....	9



## 1. 关于本手册



### 1.1 编写目的和内容

本手册主要是为了您能顺利、正确的使用本公司产品。

手册包含了 XD011-B 机构放大式压电促动器产品的所有必要信息。  
介绍了安装和使用过程中的注意事项。

### 1.2 符号及其含义



危险：不当的操作可能会对操作者造成伤害。



注意：不当的操作可能会对设备造成损害。

- 各项之间无顺序要求
- 1. 按顺序操作
- 2.

### 1.3 预期读者

本手册默认用户具备机构放大式压电促动器和控制器的相关知识，并且对其安装和使用有一定基础。

### 1.4 手册丢失补发

如本手册不慎丢失，请联系我们客服部门，我公司会给您免费发送最新版本的用户手册。



## 2. 安全指南

XD011-B 机构放大式压电促动器采用最先进的技术和安全标准设计而成，为了您的自身安全及产品的正确使用，使用时请注意以下几点：



温度改变和压力都会给压电驱动器充电，与控制器断开连接的一段时间压电驱动器也会保持带电状态，所以操作者在使用时要注意：

- ▷ 不要擅自拆卸 XD011-B 机构放大式压电促动器；
- ▷ 在安装以前给 XD011-B 机构放大式压电促动器进行放电，这个可以通过和控制器连接实现；
- ▷ 在操作过程中不要拔出控制器；
- ▷ 使用前首先检查本产品的连接线是否完好，产品及控制器是否进行了有效的接地保护，操作过程中应严格规范操作，上电后不要用手触碰产品（最高可达 150V 电压），以防发生危险。



为了防止不当操作对产品造成损坏，使用时应注意以下几点：

- ▷ XD011-B 机构放大式压电促动器在无尘、无油、无润滑剂的环境中使用；
- ▷ 由于产品采用柔性结构设计，建议负载不要超过本产品的承载能力，装载时注意扭力不要过大，不要撬或扭转负载面，以免损伤结构；
- ▷ 长期使用建议使用电压范围为 0~120V；
- ▷ 请勿对产品进行拆解，以免造成产品损坏；
- ▷ 避免拉伸和弯曲电缆接口，防止对电缆造成损坏；
- ▷ 使用我公司提供的专用电缆连接 XD011-B 机构放大式压电促动器和控制器；
- ▷ 不能随便使用电缆延长线，如需要更长电缆请联系我公司客服。

## 3. 产品概述


### 3.1 产品简介

XD011-B 机构放大促动器是专为空间有限的应用而设计的开环促动器。它外形紧凑、体积小巧，整体尺寸仅为  $9.5 \times 13 \times 5\text{mm}^3$ ，非常适用于空间有限的应用。

### 3.2 产品特性

- ▷ X 向运动；
- ▷ 行程达  $6.2\mu\text{m}$ ；
- ▷ 开环；
- ▷ 体积小巧；
- ▷ 空载谐频可达  $5.5\text{kHz}$ ；

### 3.3 外形尺寸





## 4. 工作环境

工作温度： -20~80°C

无尘、清洁、无腐蚀性物质存在的环境

相对湿度： <60%

长期工作建议使用电压在 0~120V 可以极大地延长产品的使用寿命



## 5. 安装及操作

安装前首先要进行安全检查，如连接线有无破损、断线，驱动电源有无接地保护等

### 5.1 安装与注意事项

- 1、确保安装平面较平；
- 2、用 M1 螺钉固定 XD011-B 机构放大促动器，拧紧；
- 3、将产品连接线按连接器头处标识与控制器对应接口连接起来。

XD011-B 机构放大促动器安装示意图如下所示：




图 1 XD011-B 机构放大促动器安装示意图

## 注意事项：

- ▷ 安装负载时缓慢拧紧负载，扭矩不要太大，以免损伤机构；
- ▷ 避免拉伸电缆和弯曲电缆；
- ▷ 使用我公司提供的专用电缆连接 XD011-B 机构放大促动器和控制器；
- ▷ 不要擅自延长电缆，如需更长电缆请联系我们客服。

## 5.2 操作

电源启动之前请再次确认以下信息：

- ▷ XD011-B 机构放大促动器已经接地保护；
- ▷ 使用环境符合 XD011-B 机构放大促动器工作环境要求；
- ▷ 固定螺钉必须拧紧；

以上信息确定以后进行控制器相关操作：

- 1、操作前请仔细阅读用户所选用的控制器用户手册，然后再启动控制器；
- 2、先对控制器置零设置；
- 3、检查无异常现象后，根据需求输入电压值（键盘或模拟控制）；
- 4、可在压电陶瓷额定电压范围内（0~120V，最大不要超过 150V）正常工作；
- 5、使用完毕后请进行电压清零操作；

请在操作中放轻脚步，不要磕碰产品，以免影响产品使用甚至损坏产品。

产品自身的分辨率是没有限制的，分辨率取决于产品控制器的性能，为了更好的达到台体的运动精度，推荐使用我公司的配套产品控制器。控制器的具体操作方法请参照控制器使用手册，确保能够正确操作以后再进行相关操作。

注意：

- ▷ 操作过程中不要移除接地保护，如果需要暂时移除，再次启动前请重新连接好接地保护；
- ▷ 驱动电压不要超过 XD011-B 机构放大促动器允许的最大电压；
- ▷ 使用过程中如果出现异常响动或者振荡，则立即关闭电源检查参数设置。



## 6. 运输及检验

### 6.1 运输

本产品采用纸箱包装，运输是在产品包装条件下进行的，本产品在正常情况下可用各种运输工具进行运输，运输过程中应避免雨雪直接淋袭、避免接触腐蚀性物质，避免发生强烈的碰撞，尽量避免挤压、不规则摆放等不当行为。

### 6.2 开箱检验

检查内容：

- ▷ 打开包装前请您先仔细检查外包装有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等状况；
- ▷ 请以供货合同和装箱单为依据，逐件清查核对包装内容是否完备；
- ▷ 产品表面是否有明显的破损；
- ▷ 产品标识是否清晰、完整；
- ▷ 连接器是否松动、连接线有无断裂破损等；

如有上述情形发生，请做详细记录，并拍照留据，同时请立即联系我们进行处理。

注意事项：

- ▷ 打开包装时请注意轻拿轻放，以免发生磕碰造成台体永久性损坏；
- ▷ 请不要使用重型工具或采用粗暴方式进行开启；
- ▷ 所有的包装材料请不要丢弃，以备返修退运时所需；

## 7. 维护与处理 >

### 7.1 问题处理

用户在使用过程中如出现问题不能自己解决，请详细记录故障情况与我公司联系，由专业技术  
人员来协助解决。

操作不当引发的问题不在质保范围内；

未经允许私自拆解产品造成的一切问题，我公司概不负责。

### 7.2 日常保养维护

如较长时间不使用产品，请包装好后贮存在无尘、通风良好、清洁、无腐蚀性物质存在的室内  
环境下。

在日常保养维护中请不要松动产品结构上的螺栓，以免影响产品的运动精度。

日常的清洁：

请将产品与控制器进行连接分离后再对产品表面进行清洁工作。

清洁时先用毛巾蘸取少量清洁剂轻轻擦拭产品表面，然后再用酒精清洗，请不要用超声波进行  
清洗。

清洁表面时尽量不要将产品拿起，若必须拿起最好在产品下方垫置海绵进行防护，产品离海绵  
不要太高，以防产品拿取不稳发生脱落。

### 7.3 废旧产品处理

废旧产品处理时要根据国家及当地的规章制度进行处理，为了履行我公司作为产品制造商的责  
任，会对市场上所有旧的设备进行环保处理，如果您有设备无法处理时可以邮寄到我公司。

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 I2 栋

电话：0451-86268790



## 7.4 驱动线

连接器类型根据客户可选择裸线或者选择单芯，单芯的型号为 ERA.00.250.CTL，如下图所示：



图 2 单芯雷默



## 8. 客户服务



如果您有关于目前使用的产品需要咨询的问题，请告知我们以下信息：

- ▷ 产品的型号及相关编号
- ▷ 本产品配套的控制器型号
- ▷ 本产品配套的软件驱动版本
- ▷ 安装配套软件的电脑操作系统



## 9. 联系我们



### 哈尔滨芯明天科技有限公司

总 机：0451-86268790 / 17051647888（微信同号） 传 真：0451-86267847

网 址：[www.coremorrow.com](http://www.coremorrow.com) 邮 箱：[info@coremorrow.com](mailto:info@coremorrow.com)

地 址：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 I2 栋

### 售后服务：

邮 箱：[info@coremorrow.com](mailto:info@coremorrow.com)

### 官方微信：

